




اینورتر جوشکاری ۲۵۰ آمپر IGBT مدل ۱۴۲۲

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
1	دسته	01	01-1422	1
2	پوسته بالایی	02	02-1422	1
3	پایه اتصال مثبت	03	03-1422	1
4	برد ۱	04	04-1422	1
5	برد ۲	05	05-1422	1
6	برد ۳	06	06-1422	1
7	ترانسفور ماتور قدرت	07	07-1422	1
8	پایه افقی	08	08-1422	2
9	برد ۴	09	09-1422	1
10	برد ۵	10	10-1422	1
11	خازن CBB	11	11-1422	4
12	ترانسفور ماتور اصلی	12	12-1422	1
13	درایو PCB	13	13-1422	1
14	دیود	14	14-1422	8
15	هیت سینک دیود	15	15-1422	2
16	IG BT	16	16-1422	8
17	پایه بلند	17	17-1422	4
18	هیت سینک	18	18-1422	2
19	خازن	19	19-1422	4
20	رله	20	20-1422	1
21	برد ۶	21	21-1422	1
22	صفحه عایق	22	22-1422	1
23	کابل	23	23-1422	1
24	نگهدارنده حفاظ فن	24	24-1422	4
25	پایه نگه دارنده کلید برق	25	25-1422	1
26	بست کابل	26	26-1422	1
27	حفاظ فن	27	27-1422	1
28	پوسته زیری	28	28-1422	1
29	فن	29	29-1422	1
30	کلید مینیاتوری	30	30-1422	1
31	پایه لاستیکی	31	31-1422	4
32	صفحه پایه اتصالات	32	32-1422	1

اینورتر جوشکاری ۲۵۰ آمپر IGBT مدل ۱۴۲۲

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
33	پایه اتصال منفی	33	33-1422	1
34	اتصال کابل مادگی	34	34-1422	2
35	پنل جلویی	35	35-1422	1
36	پتانسیو متر	36	36-1422	2
37	ولوم	37	37-1422	2
38	نمایشگر دیجیتال	38	38-1422	1
39	کلید روشن و خاموش تیگ	۳۹	39-1422	1
40	لامپ نشانگر حفاظتی	40	40-1422	2
41	اتصال کابل نری	41	41-1422	2
42	پل دیود	42	42-1422	1
43	سنسور قطع کن	43	43-1422	1
44	لیبل	44	44-1422	1