




TOSAN PART
Customer Services

دریل پیچ گوشتی شارژی مدل ۹۶۱۶BS



tosantools.com

دریل پیچ گوشتی شارژی ۱۶ ولت سری براس لس مدل ۹۶۱۶BS

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
1	پیچ چپگرد	01	01-9616BS	1
2	سه نظام	02	02-9616BS	1
3	پیچ	03	03-9616BS	15
4	رینگ پلاستیک مدرج	04	04-9616BS	1
5	پیچ	05	05-9616BS	4
6	پولک	06	06-9616BS	1
7	شفت	07	07-9616BS	1
8	بلبرینگ ۶۸۰۰	08	08-9616BS	1
9	خار فنری	09	09-9616BS	1
10	بلبرینگ ۶۸۹	10	10-9616BS	1
11	پلاستیک مدرج	11	11-9616BS	1
12	رینگ پلاستیکی	12	12-9616BS	1
13	فنر	13	13-9616BS	6
14	واشر	14	14-9616BS	1
15	پین	15	15-9616BS	6
16	خار جفجغه	16	16-9616BS	1
17	گیربکس پلاستیکی	17	17-9616BS	1
18	پین	18	18-9616BS	2
19	کاور LED	19	19-9616BS	1
20	شاسی چپ و راست	20	20-9616BS	1
21	پوسته کامل	21	21-9616BS	1
22	فنر شاسی تغییر دور	22	22-9616BS	1
23	شاسی تغییر دور	23	23-9616BS	1
24	خار واسطه	24	24-9616BS	2
25	بوش قفل کن	25	25-9616BS	1
26	پین	26	26-9616BS	3
27	واشر قفل کن	27	27-9616BS	1
28	دنده کلاچ	28	28-9616BS	1
29	نگه دارنده دنده خورشیدی طبقه سوم	29	29-9616BS	1
30	دنده خورشیدی طبقه سوم	30	30-9616BS	5
31	پولک	31	31-9616BS	1
32	نگه دارنده دنده خورشیدی طبقه دوم	32	32-9616BS	1

دریل پیچ گوشتی شارژی ۱۶ ولت سری براش لس مدل ۹۶۱۶BS				
ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
33	دنده خورشیدی طبقه دوم	33	33-9616BS	5
34	واسط پلاستیکی	34	34-9616BS	1
35	دنده تغییر دور	35	35-9616BS	1
36	نگه دارنده دنده خورشیدی طبقه اول	36	36-9616BS	1
37	دنده خورشیدی طبقه اول	37	37-9616BS	3
38	رینگ دندانه دار	38	38-9616BS	1
39	پولک	39	39-9616BS	1
40	فلانچ	40	40-9616BS	1
41	استاتور	41	41-9616BS	1
42	آرمیچر و دنده	42,43	42,43-9616BS	1
43	ته پوسته	44	44-9616BS	1
44	برد محافظ	45	45-9616BS	1
45	پایه اتصال باتری	46	46-9616BS	1
46	کلید	47	47-9616BS	1
47	کاور نشانگر شارژ	48	48-9616BS	1
48	باتری	49	49-9616BS	1
49	شارژر	50	50-9616BS	1
50	گیربکس کامل	51	51-9616BS	1
51	لیبل	52	52-9616BS	1

دریل پیچ گوشتی شارژی ۱۶ ولت سری براس لس مدل BS۹۶۱۶ (باتری)

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
52	برد PCB	49-1	49-1-9616BS	1
53	کاور بالا	49-2	49-2-9616BS	1
54	پلیت اتصال کوچک	49-3	49-3-9616BS	2
55	پلیت اتصال بزرگ	49-4	49-4-9616BS	1
56	سلول باتری	49-5	49-5-9616BS	4
57	کاور پایین	49-6	49-6-9616BS	1
58	پلاتین باتری	49-7	49-7-9616BS	2
59	محافظ اتصال	49-8	49-8-9616BS	1
60	کاور پوسته	49-9	49-9-9616BS	1
61	پیچ	49-10	49-10-9616BS	4
62	پوسته باتری	49-11	49-11-9616BS	1
63	لیبل	49-12	49-12-9616BS	1