




TOSAN PART
Customer Services


دریل پیچ گوشتی ۲۰ ولت براش لس BHS ۹۶۲۰





TOSAN PART
Customer Services

دریل پیچ گوشتی ۲۰ ولت براش لس BHS ۹۶۲۰



دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت چکشی سری براش لس ۹۶۲۰BHS				
ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
1	پیچ چپگرد	01	01-9620BHS	1
2	سه نظام	02	02-9620BHS	1
3	پیچ	03	03-9620BHS	17
4	رینگ پلاستیک مدرج	04	04-9620BHS	1
5	خار رینگی	05	05-9620BHS	1
6	رینگ دنده ای	06	06-9620BHS	1
7	شفت	07	07-9620BHS	1
8	بلبرینگ ۶۸۰۰	08	08-9620BHS	1
9	ضربه زن بالا	09	09-9620BHS	1
10	فنر ضربه زن	10	10-9620BHS	1
11	ضربه زن پایین	11	11-9620BHS	1
12	بلبرینگ ۶۸۸	12	12-9620BHS	1
13	پلاستیک مدرج	13	13-9620BHS	1
14	رینگ تغییر حالت	14	14-9620BHS	1
15	رینگ پلاستیکی	15	15-9620BHS	1
16	فنر	16	16-9620BHS	6
17	واشر	17	17-9620BHS	1
18	پین	18	18-9620BHS	6
19	فنر شاسی تغییر دور	19	19-9620BHS	1
20	ساچمه	20	20-9620BHS	5
21	گیربکس پلاستیکی	21	21-9620BHS	1
22	شاسی تغییر دور	22	22-9620BHS	1
23	پین	23	23-9620BHS	2
24	کاور LED	24	24-9620BHS	1
25	شاسی چپ و راست	25	25-9620BHS	1
26	پوسته کامل	26	26-9620BHS	1
27	پین لاستیکی	27	27-9620BHS	2
28	بوش قفل کن	28	28-9620BHS	1
29	پین	29	29-9620BHS	3
30	واشر قفل کن	30	30-9620BHS	1
31	دنده کلاچ	31	31-9620BHS	1
32	نگه دارنده دنده خورشیدی طبقه سوم	32	32-9620BHS	1

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت چکشی سری براس لس ۹۶۲۰BHS

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
33	دنده خورشیدی طبقه سوم	33	33-9620BHS	1
34	پولک	34	34-9620BHS	1
35	نگه دارنده دنده خورشیدی طبقه دوم	35	35-9620BHS	5
36	دنده خورشیدی طبقه دوم	36	36-9620BHS	1
37	واسط پلاستیکی	37	37-9620BHS	1
38	دنده تغییر دور	38	38-9620BHS	5
39	نگه دارنده دنده خورشیدی طبقه اول	39	39-9620BHS	1
40	دنده خورشیدی طبقه اول	40	40-9620BHS	1
41	رینگ دندانه دار	41	41-9620BHS	1
42	پولک	42	42-9620BHS	3
43	فلانچ	43	43-9620BHS	1
44	استاتور	44	44-9620BHS	1
45	آرمیچر و دنده	45,46	45,46-9620BHS	1
46	ته پوسته	47	47-9620BHS	1
47	برد محافظ	48	48-9620BHS	1
48	پایه اتصال باتری	49	49-9620BHS	1
49	کلید	50	50-9620BHS	1
50	کاور نشانگر شارژ	51	51-9620BHS	1
51	مه‌ره	52	52-9620BHS	1
52	پیچ	53	53-9620BHS	1
53	قلاب	54	54-9620BHS	2
54	بند	55	55-9620BHS	1
55	باتری	56	56-9620BHS	1
56	شارژر	57	57-9620BHS	1
57	لیبل	58	58-9620BHS	1

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت چکشی سری برش لس ۹۶۲۰BHS

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
58	شستی	56-1	56-1-9620BHS	1
59	پوسته بالایی	56-2	56-2-9620BHS	1
60	پلیت اتصال راست بالایی	56-4	56-4-9620BHS	5
61	پلیت اتصال راست وسطی	56-5	56-5-9620BHS	1
62	پلیت اتصال راست پایینی	56-6	56-6-9620BHS	1
63	فنر	56-7	56-7-9620BHS	5
64	برد باتری	56-8	56-8-9620BHS	1
65	پایه اتصال بزرگ	56-09	56-09-9620BHS	1
66	پایه اتصال کوچک	56-10	56-10-9620BHS	1
67	پیچ	56-11	56-11-9620BHS	3
68	صفحه نگهدارنده راست برد	56-12	56-12-9620BHS	1
69	سلول باتری	56-13	56-13-9620BHS	1
70	صفحه نگهدارنده چپ برد	56-14	56-14-9620BHS	1
71	پلیت اتصال چپ بالایی	56-15	56-15-9620BHS	1
72	پلیت اتصال چپ وسطی	56-16	56-16-9620BHS	1
73	پلیت اتصال چپ پایینی	56-17	56-17-9620BHS	1
74	شاسی LED	56-18	56-18-9620BHS	1
75	کاور LED	56-19	56-19-9620BHS	1
76	LED	56-20	56-20-9620BHS	1
77	پوسته پایینی	56-21	56-21-9620BHS	1
78	پیچ	56-22	56-22-9620BHS	2
79	لیبل	56-23	56-23-9620BHS	1