

تراز لیزری پنج خط نور سبز مدل ۳۶۰۶				
ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
1	پیچ	01	01-3606	16
2	کاور دریچه بالا	02	02-3606	1
3	شیشه دریچه بالا	03	03-3606	1
4	واشر لاستیکی شیشه بالا	04	04-3606	1
5	صفحه کلید	05	05-3606	1
6	لیبل	06	06-3606	1
7	کاور پوسته بالایی	07	07-3606	1
8	پیچ	08	08-3606	2
9	برد کنترل	09	09-3606	1
10	مجموعه پاندول و لیزر	10	10-3606	1
11	مگنت	11	11-3606	1
12	برد پایه اتصال	12	12-3606	1
13	صفحه فلزی	13	13-3606	1
14	سنسور برد	14	14-3606	1
15	پوسته	15	15-3606	1
16	مهره برنجی	16	16-3606	1
17	پلیت اتصال	17	17-3606	1
18	درب باتری	18	18-3606	1
19	لولا	19	19-3606	1
20	پیچ	20	20-3606	2
21	شاسی کلید	21	21-3606	1
22	کاور شاسی کلید	22	22-3606	1
23	قفل کن کلید	23	23-3606	1
24	پیچ	24	24-3606	1
25	میکروسوییچ	25	25-3606	1
26	گیره چپ	26	26-3606	1
27	گیره راست	27	27-3606	1
28	پیچ	28	28-3606	2
29	واشر لاستیکی شیشه جلو	29	29-3606	1
30	شیشه دریچه جلو	30	30-3606	1
31	کاور دریچه جلو	31	31-3606	1
32	شفاف کلفت	32	32-3606	1

تراز لیزری پنج خط نور سبز مدل ۳۶۰۶

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
33	بلبرینگ	34	34-3606	4
34	پیچ برنجی	35	35-3606	2
35	پیچ تنظیم	36	36-3606	2
36	سوییچ روی برد	37	37-3606	1
37	دایود عمودی	38	38-3606	1
38	دایود افقی	39	39-3606	1
39	پایه کنتاکتور	40	40-3606	1
40	کنتاکتور	41	41-3606	1
41	لیبل	42	42-3606	1